

# DAYREX

МОДЕЛЬ DR-30



ИНСТРУКЦИЯ

## ВНИМАНИЕ

1. Паяльник DAYREX DR-30 с защитой от детей поставляется в продажу без газа. Пожалуйста, точно следуйте указаниям данной инструкции.
2. Заполняйте паяльник только высококачественным газом БУТАН.
3. Этот паяльник разработан специально с защитой от детей. У него есть специальные функции:
  - невозможно зажечь паяльник предварительно не сняв его с предохранителя.
  - при отпускании кнопки зажигания паяльник мгновенно погаснет.

## ЗАПРАВКА ПАЯЛЬНИКА ГАЗОМ

1. Перед заправкой паяльника газом переведите предохранитель в крайне правое положение.
2. Вставьте носик газового баллона вертикально сверху вниз в заправочный клапан паяльника и надавите.
3. Необходимо прекратить заполнение газом паяльника в момент, когда струйки газа вырываются из носика газового баллона наружу.
4. Если происходит утечка газа сразу после окончания заправки, необходимо вставить носик газового баллона в заправочный клапан паяльника и надавить носиком газового баллона на заправочный клапан-утечка газа должна прекратиться.

## ВОСПЛАМЕНЕНИЕ


1. Переместите рычаг предохранителя в крайне левое положение.
2. Переместите регулятор пламени в среднее положение.
3. Нажмите на кнопку поджига и паяльник загорится.
4. Переведите рычаг «LOCK» в крайне правое положение и отпустите кнопку поджига.

## РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ТОПЛИВА

1. Перемещая рычаг регулятора пламени вперед (+) Вы увеличиваете подачу топлива, перемещая рычаг регулятора пламени назад (-), Вы уменьшаете подачу топлива и соответственно увеличиваете или уменьшаете длину пламени (рис. 5).



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ



ST-21  
стандартный  
наконечник  
+  
SH-10  
наконечник для пайки



ST-22  
3 мм диагональный  
наконечник




ST-23  
3,5 мм резец




SH-42  
выдувная трубка



SH-32  
горячий нож



SA-91  
7 мм ключ



SA-92  
8 мм ключ

## СМЕНА НАСАДОК

1. Внимание: Перед сменой насадки необходимо дождаться ее охлаждения.
2. Для замены наконечника необходимо использовать прилагающийся 7 мм. ключ, также возможно использование 8 мм ключа для предотвращения прокручивания наконечника вместе со спаивающей головкой.
3. При открученном наконечнике, вы можете добиться работы паяльника в режиме «открытого пламени».

## ОТКЛЮЧЕНИЕ ПАЯЛЬНИКА

1. Для мгновенного выключения паяльника переведите рычаг «LOCK» в крайне левое положение.
2. Перед хранением дайте паяльнику полностью остыть.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. Не дотрагивайтесь до защитного кожуха паяльника в процессе работы или сразу после окончания работы.
2. Храните паяльник в недоступном для детей месте
3. Будьте осторожны газ БУТАН очень огнеопасен.
4. Не работайте вблизи от огнеопасных предметов.
5. Пламя паяльника невидимо при солнечных лучах, будьте максимально осторожны.
6. Паяльник — это точный инструмент, его не следует ронять, бросать в огонь, держать под прямыми солнечными лучами. Паяльник рекомендуется использовать при температуре окружающей среды не выше 50С.
7. Храните паяльник в сухом, чистом месте.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДСКАЗКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1. После заполнения газом паяльника, перед применением, необходимо подождать две минуты, для того, чтобы БУТАН равномерно распределился в газовом контейнере паяльника.

2. У вас могут возникнуть проблемы с воспламенением, если газ в контейнере паяльника будет очень холодным. Для исправления этой ситуации необходимо повысить давление газа в контейнере согрев газовый контейнер. Вполне допустимо согреть контейнер теплом своих рук. Ни в коем случае не согревайте контейнер огнем или горячей водой.
3. Металлические части спаиваемых предметов и наконечник паяльника должны быть покрыты тонким слоем олова.
4. Не рекомендуется дотрагиваться до спаиваемых металлических предметов руками.
5. Во время работы необходимо иметь под рукой влажную губку.

## ГАРАНТИЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации с момента покупки - 1 год, при использовании газа DAYREX.
2. Гарантия действительна при наличии чека, заводской упаковки, отсутствии механических повреждений и заполненной гарантийной части инструкции.
3. Использование перезаправленных баллонов и засорение форсунки горелки некачественным газом сторонних производителей делает гарантию недействительной.
4. Проверьте работу горелки, комплектность и внешний вид изделия. Требуется заполнения гарантийной части инструкции.
5. Внимание!!! При работе с газом необходимо соблюдать меры повышенной безопасности! Газовые горелки DAYREX, газовые смеси DAYREX, газовые баллоны DAYREX сделаны так, чтобы максимально уберечь вас и ваших близких от возможных травм.
6. Претензии по качеству товара принимаются по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рабочий поселок Селятино, д. 46 Б, а/я 22, тел. +7 (495) 847-69-70.

*Дата продажи* \_\_\_\_\_

Manufactured for DAYREX GROUP ZURICH  
SWITZERLAND EASTERN EUROPE and CIS COUNTRIES  
DEPARTMENT DAYREX-RUS MOSCOW RUSSIA.

*Подпись продавца  
с расшифровкой* \_\_\_\_\_

Изготовитель: DAYREX GROUP (Дайрекс груп) [www.dayrex.com](http://www.dayrex.com)  
Адрес: 65, Cheng Tien Rd, Tu Cheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan  
(65, Ченг Тиен Роуд, Ту Ченг Дист., Нью Тайпей сити 236, Тайвань)  
Импортер: ООО «ФЛЭШ»

Адрес: 119146, Москва, ул. 1-я Фрунзенская, дом 3а,  
строение 1, этаж 3, помещение 1а  
Страна-производитель: Тайвань

*Печать магазина* \_\_\_\_\_

Товар сертифицирован Соответствует требованиям ТР ТС  
«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)  
Изготовлен из высококачественных материалов